
間違っていませんか?「電子レンジ」の使い方

電子レンジは、火を使わずに、短時間で、容器のまま加熱できる 手軽で便利な調理器として、なくてはならないものですが、 ちょっとした勘違いで思わぬトラブルが発生することがあります。 原理を知って、正しく安全・快適に使いこなしましょう。


こんなトラブル、なかったですか?



■火を使わないのにどうして熱くなるの?(レンジ加熱の原理)

電波が食品に含まれている水の分子を振動させて 摩擦熱を発生させ、その熱が広がって食品全体が 温まります。

このような、独特の加熱原理の為、他の調理器では起きないような事故が発生するおそれがあり、具体的な注意事項をよく読んで、正しく安全にお使いください。



誤った使い方は事故のもと。よく読んで、正しくお使いください

金属容器は電波を反射してしまうので、電子レンジには 使わないでください。(茶碗蒸しなど、加熱を弱める為に わざとアルミホイルを使う場合があります。クックブック に従って利用してください。)

電子レンジに入れて加熱すると、金属が電波を反射する 際に火花が散り、庫内に火が見えたりする場合がありま す。また、付属のオーブン調理用の四角い皿をレンジ 加熱のときに使用すると、同じように火花が出たり、 セラミックのフラットテーブルが破損したりします。






写真提供:群馬県 生活文化部 消費生活課

●使用できない金属容器の例

アルミホイルやアルミのお弁当用カップ 金串、金メッキ・銀メッキのお皿、コップなど



電子レンジで元々水分が少ない食材を少量だけ加熱す る場合は、短時間に水分が蒸発してカラカラになって、焦 げやすくなり、加熱が進むと煙が出たり、発火する場合 があります。大きめの容器に野菜が浸るくらいの水を入 れ、蓋をして加熱してください。

あんまんや焼き芋なども水分が少ないので焦げやすい食 品です。また、パセリ、青じそ、しょうがなど、少量の香味 野菜を乾燥させる場合にも、焦げることがあります。加熱 時間は短めにして、様子を見ながら加熱してください。





👫 庫内の食品が燃えたときは…

- ①ドアは閉めたまま「とりけしキー」を押す。
- ②電源プラグを抜く。
- ③ 周りの燃えやすいものを遠ざけて そのまま火が消えるまで待ちましょう。 (酸素が無くなって鎮火します)

鎮火しない場合は水か消火器で消してください。 **鎮火後はそのまま使用せずに必ず販売店に点検** を依頼してください。




庫内に食品の一部や煮汁が残る場合があります。これ を掃除せずにそのままレンジ加熱を繰り返すと、最後 には炭になります。炭は燃えやすいので、そのまま加熱 が続くと、焦げて燃え出す場合があります。

庫内の汚れはこまめに掃除しましょう。



庫内・扉の内側の掃除

お手入れは、庫内の温度が下がってから行ないまし ょう。こぼれた煮汁や飛び散った食品などは、固く 絞った濡れふきんでふきとりましょう。汚れが取れに くい場合には、薄めた台所用中性洗剤を使い、その 後必ず堅く絞った濡れふきんでふき取ってください。



☆ 設や膜のある食品、卵は加熱禁止 ・・・・・なぜ 爆発する

レンジ加熱では食品は内側から温まります。卵のよう に膜や、銀杏のように殻のある食品では、内部の圧力 が高まり、爆発が起きます。生卵を加熱するときは、必 ず割りほぐして(卵黄の膜がなくなるまで)ください。

●一度加熱され殻をむいたゆで卵でも、卵黄の膜があ るので爆発します。おでんにはゆで卵が、八宝菜に はうずらの卵が入っていることがあるので、レンジ加 熱できません。

レンジ加熱された卵は、庫内で破裂していなくても、 箸などを刺した途端に破裂し、顔や手に火傷するこ とがあり、非常に危険です。

●密封された容器も、同じように破裂する場合があり ますので、蓋を外して加熱してください。

※殻や膜は割る、切れ目を入れるなどして加熱してください。





ラップを外すとき火傷に注意

ラップを外すときは、少しずつゆっくりはずしてください。一気に外すと蒸気により火傷する恐れがあります。

誤った使い方は事故のもと。よく読んで、正しくお使いください

電子レンジで液体を加熱した場合、稀に、沸点に達しているのに沸騰しないことが起きます。このとき、容器を取り出すなどの動きで一気に沸騰(この現象を突沸と呼びます)することがあります。また、沸騰直前や直後の液体に、インスタントコーヒーやお茶など粉末状のものを入れた場合にも、突然沸騰する場合があります。飲み物を加熱するときは、加熱しすぎないように設定時間を短めにしてください。温めすぎた飲み物は、暫く時間をおいて、少し冷ましてから取り出してください。




電子レンジで使える湯たんぽなどは、加熱しすぎると破裂したり発火したり します。食品以外の加熱には使用しないでください。



電子レンジで水に濡れた携帯電話は乾かせません

携帯電話の内部から火花が出て、基板が焦げたり電池パックが破裂する恐れがあり、非常に危険です。



7レンジかオーブンか、

加熱の種類や加熱時間をよく確認する ------ 食ぜ 食品が焦げる

オーブン 加熱のつもりが、誤って レンジ 加熱のボタンを押した場合は、 長時間のレンジ加熱となり、食品が焦げたり発火するおそれがあります。操 作パネル表示部の レンジ オーブン をよく確認して使いましょう。 また、レンジの出力によって加熱時間は変わります。レンジの出力をご確認



◎正しく、安全にお使いいただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。

**** お気軽にご相談ください。****

の上で、食品に明記された調理時間を調整してください。

シャープお客様ご相談窓口

0120-078-178

シャープ株式会社

